

BỘ HẸN GIỜ TƯỚI ĐIỆN TỬ CO3005

CO3005 N10372 CE



Thông số kỹ thuật	T1
Chú thích	T2
Lắp đặt pin	T3
Cài đặt bộ điều khiển	T4

Cài đặt

Lập chương trình tưới	T5
Cài đặt - Giờ & ngày	T6 - T7
Cài đặt - Thời lượng tưới	T8
Cài đặt - Ngày tưới	T9
Cài đặt - Thời gian bắt đầu	T10
Tưới thủ công tại chỗ	T11
Hoãn lại lịch tưới	T12
Làm thế nào để dừng tưới	T12
Cảnh báo pin yếu	T13
Bảo hành	Trang cuối

Lắp Đặt Pin

- Giữ bộ điều khiển với nắp chứa pin hướng về phía bạn.
- Tháo nắp đây pin, nâng từ mặt bên.
- Kết nối pin 9V với đầu nối pin.
- Lắp pin đã được kết nối và bấm vào nắp pin.

LƯU Ý: Khi pin được lắp lần đầu tiên, phải mất khoảng 1 phút để bộ bảo pin báo thời lượng pin.

LƯU Ý: Khi thay pin, hãy đảm bảo rằng ngăn chứa pin hoàn toàn khô ráo.


CHỈ SỬ DỤNG PIN ALKALINE.
Cài Đặt Thiết Bị

Đặt thiết bị vào vòi nước hoặc đầu ra nước có ren trong 27. Đảm bảo màng lọc của thiết bị được đặt cân đối. Xoay theo chiều kim đồng hồ (chỉ xoay bằng tay) để thiết bị gắn chặt vào vòi nước hoặc đầu ra nước.



4

Chương Trình Tưới

Phần này bao gồm một ví dụ về lập chương trình tưới hàng tuần. Chỉ cần thay đổi số liệu trong ví dụ để phù hợp với chương trình theo yêu cầu tưới của bạn. Bộ điều khiển kỹ thuật số được lập trình với sự trợ giúp của 4 nút.

- Bước lập chương trình - được sử dụng để chọn chế độ lập chương trình thích hợp (ví dụ: chế độ cài đặt đồng hồ).
- ➔ Chọn thông số - được sử dụng để chọn thay đổi thông số (ví dụ: giờ, phút, v.v...). Để thực hiện thay đổi, thông số đã chọn phải nhấp nháy.
- +
- Tăng thông số (tăng) - làm tăng giá trị của thông số đã chọn (ví dụ: thêm một giờ).
- Giảm thông số (giảm) - làm giảm giá trị của thông số đã chọn (ví dụ: giảm một giờ).

5

Cài Đặt Ngày & Giờ

Cài đặt ngày trong tuần

1. Bấm ➔ cho đến khi hình vương nhấp nháy xuất hiện ở phía trên đầu màn hình.
2. Cài đặt ngày hiện tại trong tuần bằng cách bấm + hoặc -.

Cài Đặt Thời Lượng Tưới

Ví dụ về thiết lập chương trình: Giả sử rằng chúng ta muốn lập trình thiết bị tưới nước 3 lần một ngày, lúc 8:00 sáng, 1:00 chiều và 7:00 tối, 10 phút mỗi lần, vào thứ Ba và thứ Sáu.

Thiết lập thời lượng tưới

1. Bấm vào biểu tượng ⌚ cho đến khi biểu tượng ⌚ xuất hiện đối diện với "Duration". Số hiển thị giờ nhấp nháy (0).
2. Bấm vào + hoặc - để thay đổi thời gian tưới trong ví dụ.
3. Bấm ➔ Số hiển thị phút sẽ nhấp nháy. Bấm vào + hoặc - cho đến khi số hiển thị phút tới 10.



8

Cài Đặt Ngày Tưới
Thiết lập ngày tưới

1. Bấm biểu tượng ☀ và biểu tượng 🗓 sẽ xuất hiện đối diện với "Days".
2. Bấm ➔ và biểu tượng 🗓 ở dưới ngày thứ Hai sẽ nhấp nháy, và số "1" sẽ được hiển thị trên màn hình.
3. Bấm + để cho phép thứ Hai hoạt động hoặc - để xóa bỏ.
4. Di chuyển qua 7 ngày và sử dụng + hoặc - để cho phép ngày đó hoạt động hoặc xóa bỏ.



9

Cài Đặt Thời Gian Bắt Đầu
Thiết lập thời gian bắt đầu tưới

1. Bấm ⌚ cho đến khi màn hình xuất hiện "Start 1, AM 12:00".
2. Chỗ hiển thị giờ sẽ nhấp nháy, điều chỉnh bằng + hoặc -.
3. Di chuyển ngang bằng biểu tượng ➔ để điều chỉnh phút.
4. Bấm ⌚ để chuyển sang "Start 2" và tiếp tục để điều chỉnh nếu cần. (Nếu màn hình hiển thị OFF, bạn ấn - hoặc + để hiển thị đồng hồ).
5. Bấm "OFF" để trở về đồng hồ.



10

Tưới Thủ Công
Cài đặt chế độ tưới thủ công

Bộ hẹn giờ sẽ tự động đóng sau khi hoàn thành thời lượng tưới.

Lưu ý: Lịch tưới được lập trình ban đầu sẽ tiếp tục hoạt động vào các thời điểm cài đặt.

Hoạt động: Nhấn "ON" và biểu tượng 🚿 sẽ xuất hiện trong màn hình.

Điều chỉnh bằng + hoặc -



11

Dừng Tạm Thời
Làm thế nào để Tắt bộ điều khiển

Tùy chọn này được sử dụng để tạm thời dừng hoạt động của bộ hẹn giờ, ví dụ khi trời đang mưa. Lịch trình hoạt động tưới vẫn còn trong bộ nhớ của bộ điều khiển nhưng không được thực hiện cho đến khi lệnh dừng bị hủy bỏ.

Lệnh dừng: Nhấn giữ "OFF" trong 3 giây cho đến khi biểu tượng 🚿 xuất hiện.

Hủy lệnh dừng: Nhấn giữ "OFF" trong 3 giây liên tiếp để trả lại hệ thống tưới điều khiển bộ điều khiển.

tưới. Biểu tượng 🚿 sẽ biến mất. Trong suốt lệnh dừng, nút "Manual ON" sẽ có thể được sử dụng để thực hiện việc tưới thủ công.

Làm thế nào để dừng tưới

Dừng tưới: Nhấn "OFF" để dừng tưới thủ công hoặc tưới tự động.

12

Cảnh Báo Pin Yếu

Biểu tượng pin nhấp nháy 🔋 xuất hiện trên màn hình khi pin yếu. Tại thời điểm này, pin vẫn chứa một lượng năng lượng giới hạn chỉ đủ để hiển thị màn hình. Tại thời điểm này pin nên được thay thế kịp thời.

Dữ liệu lập trình sẽ được giữ lại trong 30 giây trong khi thay pin.

Bảo trì

Tháo pin nếu không sử dụng bộ hẹn giờ trong một khoảng thời gian dài. Màng lưới lọc của bộ hẹn giờ phải được tháo ra và làm sạch vài tháng một lần. Nếu bộ lọc không được làm sạch thường xuyên - nó có thể gây ra vấn đề.

13

Ghi Chú

Ghi Chú

Ghi Chú

Ghi Chú

Bảo hành


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm này hoặc hoạt động của sản phẩm, vui lòng gọi Hotline theo số 0934 191 445 hoặc truy cập www.i-green.com.vn. Sản phẩm được bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua hàng. Xin giữ lại hóa đơn mua hàng để xuất trình khi bảo hành sản phẩm.

IGREEN - SMART GARDEN - SMART LIFE

Ad: 59 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0934.191.445 - (028) 668 37 567 - (028) 668 53197

 Website: <https://www.i-green.com.vn>

 Fb: facebook.com/SanVuonThongMinh